



Blockschaltbild RZ24



Taste Test = Testauslösung der Brandmeldeschleife und Rücksetzen der Rauchmelder,
Taste Reset = Rücksetzen der Brandmeldeschleife,
Hupe Aus = Hupe wird abgeschaltet,
LED rot = leuchtet, wenn ein Brandalarm vorliegt, Schleife ist ausgelöst,
LED grün = leuchtet, wenn kein Brandalarm vorliegt, Schleife ist zurückgesetzt,

Nach dem Einschalten der Netzspannung kann durch Drücken der Reset-Taste die Brandmeldeschleife aktiviert werden. (rote LED aus, grüne LED eingeschaltet)
Die Hupe kann über die gelbe Taste abgeschaltet werden.
Der Gesamtstromverbrauch der extern angeschlossenen Verbraucher darf 0,9A nicht überschreiten!